VOOPOO

ARGUS XT Kit

User Manual

Warranty Terms

Voopoo will provide repair or replacement free of charge for defective eligible Voopoo merchandise within 90 days of purchase by the end user.
B. This warranty been void as a result of the following Circumstances:
* The customer does not provide this warranty card and the original receipt of purchase.
* Merchandise failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments.
* Merchandise failure or damage as a result of excessive force or impact and non recommended operating conditions (see user manual).
* Merchandise failure or damage by cause of water or other conducting liquids.
*Merchandise failure or damage by cause of usage withnon-Voopoo brand suggested components.
C. The warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, coil heads, batteries, and USB cable.
D. The warranty does not cover any non-Voopoo brand products even in case of their direct involvement. voopoo reserves the right of final decision in all warranty cases.
Voopoo may interpret and revise the content of this warranty card.
For more information please consult our website at www.voopoo.com or email us at info@voopootech.com

Purchase Information

Product Model:
Date of Purchase (Based on the date form receipt of purchase):
Month: ____
Day: ____
Year: ____
Store Information
Store Name: ____
Phone: ____
Store Address
City: ____
Country: ____
Post Code: ____
Customer Information
Customer Name: ____
Phone: ____
Customer Address
City: ____
Country: ____
Post Code: ____

Manufacturer:
Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd.(VOOPOO)
Address: Block 1, Shaxiangxing Industry Park, Songgang, Bao'an District, Shenzhen , Guangdong , China .
E-mail: support@voopoo.com
Website: www.voopoo.com

EC REP Protime GmbH
Brahmstr.58,40239 Duesseldorf
Germany

VOOPOO English



Thanks for your purchase of a VOOPOO product. For the better use of all the functions of this product, please carefully read the operation notes and detailed functional instructions before your first use of this product. If you have any problems with using this product, please contact our local agent or visit our official website at www.voopoo.com.

Parameters

Size: 147.7*34.5*37mm
Battery: 18650*1 （Not included）
Maximum Output Voltage: 8.5V
Power range: 5-100W
Resistance range: 0.05-3.0Ω
Capacity: 6.5ml（Standard Edition）/2ml（TPD Edition）
Kit included: TPP-ONE1 （0.15Ω） & TPP-ONE2 (0.2Ω)

Operation Steps

Step 1. Install coil
Unscrew the base, pull out the coil, and insert the coil from the bottom of the tank.
Step 2. Fill e-liquid
Unscrew the top cap, refill e-liquid from filling slots, then screw the top cap. It is recommended to keep the e-liquid tank two-thirds full.
Step 3. Start to use the device
Let the coil saturated for about five minutes and you are free to use the device. You can adjust the airflow and power in order to enjoy optimal vaping experience.
Battery charging:
Pull the type-C protection cap to the Horizontal rotating angle, Plug type-C cable in the port.
When charged full, plug out type-C cable , and close the type-C protection cap.

Interface introduction



SMART Mode RBA Mode TURBO Mode TC Mode

Function description

1. Turn on/off the device:
Press the Fire Button five times quickly.
2.Off Lock:
The gear in the middle represent the fully unlocked status, As it waves leftwards, it will enter the fully locked status (in such case, all operations other than startup and shutdown will be invalid.) When it waves rightwards, it will enter the semi-locked status (in such case, the fire button and all functions other than power/temperature regulation can be used normally.)
Enabling the lock function will invalid other operations except for switching on and off.
3.MENU : Press the "+" and "-" keys at the same time to enter the menu , use "+" and "-" to select options, and press the Fire Button to confirm.
4.Multi-Operation code settings: After entering the setting interface, select the "Mode" option, and select the operation mode of the device in the subinterface.
SMART: this mode under which the coil is used can identify the best power and prevent the coil from burning due to high power.
RBA : User-Defined power adjustable from 5W~100W.
TURBO: this mode is for RBA coils used by heavy smokers, with User-Defined power adjustable from 5W~100W.
TC:
a). Support three kinds of heating wire: Ni, Ti, SS;
• Ni(Default TC temperature: 245°C/473°F)
• When the temperature is set at 100℃ , keep pressing "+", it will turn to 600 ?
• When the temperature is set at 200 ?， keep pressing "+", it will turn to 315 ℃
b). M1 , M2 , M3: Press the fire button and the "+" button at the same time to save the current heating wire material, power and temperature.
c). Press fire button 3 times, the power will flash, then press the "+" or "-" button to adjust the power from 5W to 80W.
d). Support Temperature Coefficient Coil Cooling Value Coil Coefficient Coil cooling value range: 0.05-0.60.
5.SETTING:
-DATA CLEAR: Select "PUFF+0", the puff count will be reset.
-BRIGHTNESS: Press"+"or "-" to adjust brightness.
-PUFF: Press"+"or "-" to adjust puff time (1-15s).
6.Charging: Support charging with 5V/3A, It is recommended to use the Type-C cable provided by VOOPOO to charge the device.
7.-SENE CHIP: Display the corresponding graph by simulating the amount of vaping per puff.
8.Firmware Upgrade: Consumers have access to upgrading the software to the latest version on VOOPOO official website (www.voopoo.com), which requires the specific Type-C cable to connect voopoo product with the computer. Please keep your device fully charged.
9. Status notification

Installation of battery

1. Slide and open the battery cover according to the indicator at the bottom.
2. Install the prepared 18650 battery from the bottom according to the correct cathode indication, (It is recommended to use batteries with high-drain discharge current 30A.)
3. Close the battery cover.
(To ensure a good charging performance, brand batteries supporting 5V/3A charging adapters are recommended.)

Security Protection

Overtime Protection	Overheating protection
Shortcircuit protection	Output over-current protection
Low battery protection	Antireverse battery protection
Overcharge protection	

Precautions for Daily Use of Leather

1.Please try to avoid scratches by sharp objects or direct friction against rough articles.
2.Please try to avoid contact with corrosive substances such as acids and bases, or alcohol or alcoholic liquids from coming into contact with leather surface.
3.Please use a soft cotton cloth to clean the dirt on the leather surface.

Attention

1. This product is not recommended for minors, pregnant or breast-feeding women, or anyone at risk of heart disease, depression and asthma.
2. Please keep the device away from heat, fire and water. This device should be stored in a cool and shady environment.
3. Please do not drop, throw or immerse the device into the water.
4. Please turn off or lock the device to avoid accidental firing when you are not using it.
5. Please rationally use the device according to personal situation. If discomfort occurs, please stop using it immediately.
6. EEE Recycling : This product should not be treated as household waste, instead it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
7. Battery Recycling: The battery of this product should not be treated as household waste, instead it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.
8. It is recommended to use the USB cable provided by VOOPOO to charge the device.
9. During the longterm unused period of the device, in order to prevent discharge, it is recommended to charge regularly!
10. The storage period of the equipment shall be within 3 months; the ambient temperature ranges from -5℃ ~ 30℃ , with humidity 25%±75%RH.
Operating temperature of electronic cigarette: 0℃~40℃!
11.Disassembly is prohibited after product failure!
12. Only for indoor charging, please use UL-certified USB charger to charge the Device to avoid the danger of fire and explosion!

Warm Prompt

By Air
There is a possibility of eqiquid leakage at high pressure when you travel by air. Therefore, please separate your pods from other important objects.
Deal with Condensate
There may be slight condensation of fluid due to the difference between indoor and outdoor temperature when you use the device. It is advisable to take out the pod, and shake it downwards.

VOOPOO 한국어



VOOPOO 제품을 구매해주셔서 감사합니다. 본 제품의 모든 기능을 제대로 사용하시기 전 제품의 최초 사용 전에 사용설명서 및 상세한 기능 설명을 주의 깊게 확인해 주십시오. 본 제품을 사용하는 데 문제가 있을 경우 현지 대리점에 문의하거나 공식 웹사이트(www.voopoo.com)를 방문하십시오.

매개변수

크기: 147.7*34.5*37mm
배터리: 18650*1 （미포함）
최대 출력 전압:8.5V
전압 범위: 5-100W
저항 범위: 0.05-3.0Ω
용량: 6.5ml(스탠다드 에디션)/2ml(TPD 에디션)
포함된 키트: TPP-ONE1 (0.15Ω) & TPP-ONE2 (0.2Ω)

작동 순서

단계 1. 코일을 설치하십시오
베이스를 나사를 풀고, 코일을 빼고 후 탱크 바닥을 통 해 코일을 삽입합 니다.
단계 2. e-liquid 충전하기
상단 캡의 나사를 풀고 충전 공동 슬롯으로부터 e-liquid를 다시 채울 수 있습 니다. 상단 캡을 다시 조립합니다. 전체 탱크 용량의 2/3 정도로 채울 것을 권장합니다.
단계 3. 장치 사용을 시작합니다
코일을 5 분간 포화시킨 후 장치를 사용할 수 있습니다. 최적의 증기 흡입 경험을 즐기기 위해 에어 플로우 및 전력을 조정할 수 있습니다.
배터리 충전
타입-C 보호 캡을 수평 회전 각도로 당기십시오. 타입-C 케이블을 포트에 꽂습니다. 완충되면 타입-C 케이블을 분리하고 타입-C 보호 캡을 닫는 것입니다.

인터페이스 소개

스마트 모드 RBA 모드 터보 모드 TC 모드

기능 설명

1. 장치의 켜/끄기:
방아쇠 버튼을 빠르게 5회 누르십시오.
2.잠금 잠금:
중앙에 위치한 톱니바퀴는 완전 잠금 해제된 상태를 의미합니다. 왼쪽으로 흔들리면 완전 잠금 상태가 됩니다(이 경우 시작 및 종료를 제외한 모든 작업은 유효하지 않습니다.) 오른쪽으로 흔들리면 반잠금 상태가 됩니다(이 경우 발사 버튼과 모든 기능 중 전력/온도 조절 이외의 모든 기능은 정상적인 사용이 가능합니다.)
잠금 기능을 활성화하면 비가역 모드를 제외한 모든 작업이 무효화됩니다.
3.메뉴 "+"및 "-"키를 동시에 눌러 메뉴를 선택하고 "+"및 "-"키를 사용하여 옵션을 선택하고 방아쇠 버튼을 눌러 확인합니다.
4.멀티-오퍼레이션 코드 설정: 설정 인터페이스에 들어가 "모드" 옵션을 선택하고 하위 인터페이스에서 장치의 작동 모드를 선택합니다.
SMART: 이 모드에서 코일이 사용되어 최적의 전력을 식별하고 과열을 방지합니다.
RBA : 사용자 정의 전력 5W~100W 조정 가능.
TURBO: 헤비 흡연자를 위한 RBA 코일에 사용되는 사용자 정의 전력 5W~100W 조정 가능.
TC:
a). 세 가지 유형의 발열 와이어: Ni, Ti, SS;

• TC 조정 가능 범위: 200-600℉ / 100-315℃
• 온도를 100℃로 설정한 상태에서 "+"를 지속해서 누르면 600℉로 변경됩니다.
• 온도를 200℉로 설정한 상태에서 "+"를 지속해서 누르면 315℃로 변경됩니다.
b). M1 , M2 , M3: 방아쇠와 "+" 버튼을 동시에 눌러 현재의 코일 재료, 전력, 온도를 저장하십시오.
c). 방아쇠 버튼을 3회 누르면 전력이 깜빡이고 "+" 또는 "-" 버튼을 눌러 전력을 5W~80 W로 조절하십시오.
d). 쿨링 값 계수 코일 냉각 계수: 코일 냉각 값 범위: 0.05-0.60.
5.설정:
• 데이터 지워: "퍼프+0"로 선택 시 퍼프 카운트가 재설정됩니다.
• 밝기: "+" 또는 "-"를 눌러 밝기를 조절하십시오.
• 퍼프: "+" 또는 "-"를 눌러 퍼프 시간 조정하십시오(1-15초).
6.충전: 5V/3A 전 원 지원합니다. 기기 충전시 VOOPOO 에서 제공하는 타입-C 케이블을 사용하십시오.
7.-SENE 칩: 퍼프당 증기량을 시뮬레이션하여 해당 그래프를 다이다이다.
8. 소프트웨어 업그레이드: VOOPOO 공식 웹사이트(www.voopoo.com)에서 최신 소프트웨어를 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. 소프트웨어를 사용하려면 voopoo 제품과 컴퓨터를 연결하는 특정 타입-C 케이블을 사용해야 합니다. 기기를 완전히 충전된 상태로 유지하십시오.
9. 상태 알림



배터리 설치

1. 아래쪽의 표시기에 따라 배터리 커버를 밀어서 열어주십시오.
2. 준비된 18650 배터리를 올바른 양극 방향에 따라 아래쪽에서 삽입합니다.(고전류 방전 30A 이상인 고전 배터리를 사용을 권장합니다.)
3. 배터리 커버를 닫습니다.
(충전 성능을 보장하기 위해 5V/3A 충전 어댑터를 지원하는 브랜드 배터리를 사용하는 것을 권장합니다.)

보안 보호

과전압 보호	과열 보호
단락 보호	출력 과전류 보호
저 배터리 보호	배터리 역방향 보호
과충전 보호	배터리 센서 이스탑

일상적으로 가죽 사용 시 주의사항

1. 날카로운 물건에 의한 긁힘 또는 거친 물건에의 직접적인 마찰은 피하십시오.
2. 산이나 알칼리와 같은 부식성 물질 또는 알코올 또는 알코올 성 액체가 가죽 표면에 닿지 않도록 하십시오.
3. 부드러운 면포로 가죽에서 먼지를 닦으면 됩니다.

주의

1. 제품은 어린이, 임산부 또는 모유 수유 중인 여성 또는 심장 질환, 우울증 및 천식의 위험을 가지고 있는 사람에게는 권장되지 않습니다.
2. 해당 기기를 열, 불꽃 및 물에서 멀리 떨어뜨리십시오. 해당 기기는 서늘하고 그늘진 환경에 보관해야 합니다.
3. 해당 기기를 떨어뜨리거나 던지거나 담지 마십시오.
4. 기기 불필요 시 우발적인 발사를 방지하려면 기기를 끄거나 잠그십시오.
5. 개인 상황에 따라 장치를 합리적으로 사용하십시오. 불편함이 있는 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
6. EEE 재활용: 해당 제품은 가정용 전기제품 처리폐기된 되어, 전기및 전자 장비 재활용을 위해 적절한 수거 장소에 인계되어야 합니다.
7. 배터리 재활용: 해당 제품의 배터리는 가정용 전기제품 처리폐기되는 반면, 재활용을 위해 사용된 배터리는 적절한 수거 장소에 인계되어야 합니다.
8. VOOPOO에서 제공하는 USB 케이블을 사용하여 기기를 충전할 것을 권장합니다.
9. 기기를 장기간 사용하지 않을 경우 방전을 방지하기 위해 정기적으로 충전하십시오.
10. 기기의 보관 기간은 3개월 이내이어야 합니다. 주변 온도: 영하는 -5℃ ~ 30℃ 사이, 습도: 25%±75%RH. 전자 담배의 작동 온도:0℃~40℃!
11. 제품 고장 후 분해 금지!
12. 실내에서만 충전하고 UL 인증 USB 충전기를 사용하여 장치를 충전하고 화재 및 폭발의 위험을 방지하십시오!

웜 프롬프트

항공
비행기로 여행할 때 고압에서 분무 액체가 누출될 가능성이 있습니다. 따라서 기타 중요한 물건과 분리된 팟 레이아웃.
응축수 처리
기기 사용 시 실내와 외부의 차이로 인해 소량의 수분 응축이 발생할 수 있습니다. 포드를 꺼내서 아래쪽으로 흔들 것을 권장합니다.

VOOPOO Deutsch



Vielen Dank für den Kauf eines VOOPOO-Produktes. Um alle Funktionen dieses Gerätes optimal nutzen zu können, lesen Sie bitte vor der ersten Inbetriebnahme das Gerät die Bedienungshinweise und die ausführlichen Funktionsanweisungen sorgfältig durch. Sollten Sie Probleme mit der Verwendung dieses Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unseren örtlichen Vertreter oder besuchen Sie unsere offizielle Website www.voopoo.com.

Parameter

Größe: 147.7*34.5*37 mm
Akku: 18650 *1 (nicht enthalten)
Maximale Spannung:8.5 V
Leistungsbereich: 5-100 W
Ladespannung:5 V/3 A
Widerstandsbereich: 0.05-3.0 Ω
Kapazität: 6.5 ml（Standard Edition）/2 ml（TPD Edition）
Im Kit enthalten: TPP-ONE1 （0.15 Ω） & TPP-ONE2 (0.2 Ω)

Betrieb

Schritt 1. Spule einbauen
Schrauben Sie den Sockel ab und ziehen Sie die Spule heraus, setzen Sie dann die Spule von unten in den Tank ein.
Schritt 2. Ein-Liquid einfüllen
Schrauben Sie die Kappe ab, füllen Sie E-Liquid aus den Füllschlitzen nach und schrauben Sie dann die obere Kappe wieder auf. Es wird empfohlen, den E-Liquid Tank zu zwei Dritteln zu füllen.
Schritt 3. Beginn der Nutzung des Geräts
Lassen Sie die Spule fünf Minuten lang saugen und die können das Gerät benutzen. Sie können den Luftstrom und die Leistung einstellen, um ein optimales Dampferlebnis zu genießen.
Akku wird aufgeladen:
Ziehen Sie die Typ-C-Schutzkappe in den horizontalen Drehwinkel, Stecken Sie das Typ-C-Kabel in den Anschluss.
Wenn Sie fertig sind, ziehen Sie das Typ-C-Kabel aus und schließen Sie die Typ-C-Schutzkappe.

Erklärung der Schnittstelle

SMART-Modus RBA-Modus TURBO-Modus TC-Modus

Funktionsbeschreibung

1. Gerät ein/ausschalten:
Drücken Sie die Feuer-Taste fünfmal schnell.
2.Kindsicherung:
Das Getriebe in der Mitte steht für den vollständig entsperrten Zustand. Wenn es nach links wackelt, geht es in den vollständig gesperrten Zustand über (in diesem Fall sind alle Vorgänge außer dem Einschalten und Ausschalten ungültig.) Wenn es nach rechts wackelt, geht es in den halbgesperrten Zustand über (in diesem Fall können alle Funktionen außer der Leistungs-/Temperaturregelung normal genutzt werden).
Wenn Sie die Sperrfunktion aktivieren, werden alle anderen Funktionen außer dem Ein- und Ausschalten deaktiviert.
3.MENÜ: Drücken Sie die "+" und "-" gleichzeitig, um das Menü aufzurufen, verwenden Sie die Tasten "+" und "-", um Optionen auszuwählen, und drücken Sie die Feuertaste zur Bestätigung.
4.Multi-Operation Code Einstellungen: Wählen Sie nach dem Aufrufen der Einstellungsoberfläche die Option „Modus" und wählen Sie in der Unterschnittstelle den Betriebsmodus des Geräts.
SMART: Dieser Modus, in dem der Spule verwendet wird, kann die beste Leistung ermitteln und verhindern, dass die Spule aufgrund der hohen Leistung durchbrennt.
RBA : Benutzerdefinierte Leistung einstellbar von 5W~100W.
TURBO: die meisten im Einklang mit den Rauchergewohnheiten, werden Raucher, mit benutzerdefinierter Leistung einstellbar von 5W~100 W.
TC:

a). Unterstützung von drei Arten von Heizdrähten: Ni, Ti, SS;
• Ein(Standard TC-Wert: 245°C/473°F)
• Wenn die Temperatur auf 100 ℃ eingestellt ist, halten Sie die Taste "+" gedrückt, und es wird auf 600 ℉ umgestellt.
• Wenn die Temperatur auf 200 ℉ eingestellt ist, halten Sie die Taste "+" gedrückt, und es wird auf 315 ℃ umgestellt.
b). M1, M2, M3: Drücken Sie die Feuer-Taste und die „+"-Taste gleichzeitig, um die aktuelle Heizdrahtmaterial, die Leistung und die Temperatur zu speichern.
c). Drücken Sie die Feuertaste 3 mal, die Leistung blinkt, dann drücken Sie die „+" oder „-" Taste, um die Leistung von 5 bis 80 W einzustellen.
d). TC-Modus Benutzerdefinierter Modus Spulenkühlwert Spulenkoeffizient Spulenkühlwertbereich: 0.05-0.60.
5.EINSTELLUNG:
-DATEN LÖSCHEN: Wählen Sie „PUFF+0", der ZugZähler wird zurückgesetzt.
-HELLIGKEIT: Drücken Sie "+" oder "-", um die Helligkeit einzustellen.
&-ZEIT ANZEIGEN: Drücken Sie "+" oder "-", um die Anzeigezeit einzustellen.
6.Aufladung: Unterstützung 5V/3A, es wird empfohlen, das mitgelieferte Kabel des Geräts das von VOOPOO mitgelieferte Typ-C-Kabel zu verwenden.
7.-SENSE CHIP: Zeigen Sie das entsprechende Diagramm an, indem Sie die Menge des Dampfens pro Zug simulieren.
8. Softwareupgrade: Verbraucher können die Software auf die neueste Version auf der offiziellen Website zugreifen auf die neueste Version aktuelle Version auf der offiziellen Website zugreifen. Verbraucher können auf die neueste Version auf der offiziellen Website zugreifen. Typ-C-Kabel erforderlich ist, um das VOOPOO-Produkt mit dem Computer zu verbinden. Bitte halten Sie Ihr Gerät vollständig aufgeladen.
9. Statusanzeige



Einbau des Akkus

1. Schieben Sie den Akkuschutzdeckel entsprechend dem Indikator an der Unterseite auf und öffnen Sie ihn.
2. Legen Sie die vorbereitete 18650-Batterie von unten entsprechend der korrekten Kathodenanzeige ein, (Es wird empfohlen, einen Hochleistungsakku mit einem Entladestrom von 30 A zu verwenden.)
3. Schließen Sie den Akkuschutzdeckel.
(Um eine gute Ladeleistung zu gewährleisten, werden Batterien von Markenherstellern empfohlen, die 5V/3A Ladeadapter unterstützen.)

Sicherheit

Schutz vor zu langem Betrieb
Kurzschlussschutz
Schutz vor schwachem Akku
Schutz vor Überladung
Überhitzungsschutz
Überstromschutz am Ausgang
Anti-Rückverbindungsschutz

Vorsichtsmaßnahmen für den täglichen Gebrauch von Leder

1. Bitte versuchen Sie, Kratzer durch scharfe Gegenstände oder direkte Reibung an rauen Gegenständen zu vermeiden.
2. Vermeiden Sie Säle, dass ätzende Stoffe wie Säuren und Basen oder Alkohol oder alkoholische Flüssigkeiten mit der Lederoberfläche in Berührung kommen.
3. Bitte verwenden Sie ein weiches Baumwolltuch, um den Schmutz auf der Lederoberfläche zu reinigen.

Achtung

1. Dieses Produkt wird nicht für Minderjährige, schwangere oder stillende Frauen sowie für Personen mit einem Risiko für Herzerkrankungen, Depressionen und Asthma empfohlen.
2. Halten Sie das Gerät von Hitze, Feuer und Wasser fern. Dieses Gerät sollte in einer kühlen und schattigen Umgebung gelagert werden.
3. Bitte fallen lassen, das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und tauchen Sie es nicht ins Wasser.
4. Bitte schalten Sie das Gerät aus oder verriegeln Sie es, um ein versehentliches Abfeuern zu vermeiden, wenn Sie es nicht benutzen.
5. Bitte verwenden Sie das Gerät vernünftig unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Situation. Wenn Beschwerden auftreten, beenden Sie bitte sofort die Anwendung.
6. EEE-Recycling: Dieses Produkt gehört nicht in den Hausmüll, sondern muss an die zuständige Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
7. Akkurecycling: Der Akku dieses Produkts darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden, sondern muss bei der zuständigen Sammelstelle für Altbatterien zum Recycling abgegeben werden.
8. Es wird empfohlen, das mitgelieferte VOOPOO mitgelieferte USB-Kabel zum Aufladen des Geräts zu verwenden.
9. Während der längeren Nichtbenutzung des Geräts wird empfohlen, es regelmäßig aufzuladen, um eine Entladung zu verhindern.
10. Die Lagerzeit des Geräts muss innerhalb von 3 Monaten liegen; die Umgebungstemperatur reicht von -5 ~ 30 ℃ , mit einer Luftfeuchtigkeit von 25±75 % RH. Betriebstemperatur der Zuckgerate: 0~40℃!
11. Nach einem Produktausfall ist die Demontage verboten!
12. Nur für Innenladung, bitte verwenden Sie das Gerät mit dem UL-zertifizierten USB-Ladegerät, um Brand- und Explosionsgefahr zu vermeiden!

Hinweis

Luftreisen
Wenn Sie mit dem Flugzeug reisen, besteht die Möglichkeit, dass bei hohem Druck Flüssigkeit austritt. Daher sollte der Pod separat von anderen wichtigen Gegenständen aufbewahrt werden.
Umgang mit Kondensaten
Bei der Verwendung des Geräts kann es aufgrund des Temperaturunterschieds zwischen Innen- und Außentemperatur zu einer leichten Kondensatbildung kommen. Es ist ratsam, den Pod herauszunehmen und ihn nach unten zu schütteln.

VOOPOO русский

Благодарим за покупку устройства VOOPOO. Для оптимальной работы всех функций устройства внимательно ознакомьтесь с примечаниями и подробными инструкциями по функциям перед первым использованием при полностью заряженном состоянии (или отрыве или изменении цвета, вызванном нагревом). Если у вас возникнут проблемы с использованием, пожалуйста, свяжитесь с нашим местным агентом или посетите официальный сайт www.voopoo.com.

Характеристики

Размер: 147.7 × 34.5 × 37 мм
Аккумулятор: 18650* 1 шт. (нет в комплекте)
Максимальное выходное напряжение: 8,5 В
Диапазон мощности: 5-100 Вт
Напряжение зарядки: 5 В/3 А
Диапазон сопротивления: 0.05–3.0 Ом
Емкость: 6.5 мл（Стандартное издание）/2 мл（TPD版本）
Комплект: TPP-ONE1 (0,15 Ом) и TPP-ONE2 (0,2 Ом)

Этапы эксплуатации

Этап 1. Установка спирали
Открутите базу, расстыкните спираль и вставьте спираль через нижнюю часть резервуара.
Этап 2. Заправка жидкости
Открутите верхний колпачок, залейте жидкость для электронных сигарет через отверстие для заправки. Рекомендуется следить за тем, чтобы аппаратный бак заправлен на 2/3.
Этап 3. Начало использования устройства
Подождите пять минут, чтобы спираль насыщалась, после чего вы можете использовать. Вы можете отрегулировать воздушный поток и мощность, чтобы насладиться оптимальным парением.
Зарядка аккумулятора:
Переведите защитный колпачок для Type-C в горизонтальное положение.
Подключите кабель Type-C к порту.
После полной зарядки выньте кабель Type-C и закройте защитный колпачок для Type-C.

Знакомство с интерфейсом

Режим SMART Режим RBA Режим TURBO Режим TC

Описание функций

1. Включение/выключение устройства:
Быстро нажмите пятикратно на кнопку огня.
2.Блокировка:
Шестерня в середине представляет собой полностью разблокированное состояние. При покачивании влево оно перейдет в полностью заблокированное состояние (в этом случае все операции, кроме запуска и выключения, будут недействительны). Когда оно качается вправо, оно перейдет в полузаблокированное состояние (в этом случае можно использовать огонь и регулировку мощности, могут использоваться в нормальном).
Включение блокировки все операции, кроме разблокировки, становятся недействительны.
3.МЕНЮ: Нажмите одновременно на кнопки «+» и «-» для перехода в меню, используйте «+» и «-» для выбора параметров и нажмите на кнопку огня, для подтверждения выбора.
4.Настройка режимов работы: перейдите в меню настроек, откройте параметр «Режим» и выберите в появившемся подменю режим работы устройства.
SMART: этот режим определяет оптимальную мощность для того, чтобы спираль не перегорала.
RBA: пользователь самостоятельно задает мощность от 5 до 100 Вт.
TURBO: этот режим предназначен для курильщиков, использующих самостоятельно собранные спирали, с мощностью от 5 до 100 Вт.
5.Поддержка трех типов проволоки для нагревателя: из никеля (Ni), титана (Ti) и стали (SS).
• рекомендуемый диапазон температуры: 200-600 ° / 100-315 ℃
• если температура составляет 100 ℃ , нажимайте на кнопку «+», чтобы переключиться на 600 ° F
• когда задана температура 200 ° , нажимайте на кнопку «+», чтобы переключиться на 315 ℃
b). M1, M2, M3: нажмите одновременно на основную кнопку и на «+», чтобы сохранить информацию о текущем материале проволоки, мощности и температуре.
c). Нажмите на основную кнопку 3 раза, после чего появится мощность начнет мигать и вы можете задать с помощью кнопок «+» и «-» мощность от 5 до 80 Вт, после чего нажмите на основную кнопку для подтверждения выбора.
d). Диапазон поддержки запуска от источников питания 5 В/3 А. Для корректной работы устройства рекомендуется использовать кабель TypeC от VOOPOO, который входит в комплект.
7.-SENE CHIP: отображение графика затрачиваемого количества паровых за одну затяжку.
8. Обновление ПО: пользователи могут обновить программное обеспечение до актуальных версии программного обеспечения через официальный сайт VOOPOO (www.voopoo.com), для этого необходимо подключить устройство VOOPOO к компьютеру с помощью специального кабеля TypeC. Убедитесь в том, что устройство было полностью заряжено.
9. Информация о состоянии

Установка аккумулятора

1. Отодвиньте и откройте крышку батарейного отсека согласно индикатору внизу, вставьте подготовленный аккумулятор 18650 снизу, соблюдая правильную полярность. (Рекомендуется использовать высокоразрядный аккумулятор с током разряда 30 А.)
2. Закройте крышку батарейного отсека.
(В целях обеспечения надлежащих параметров зарядки рекомендуется использовать бренды аккумуляторов, поддерживающие зарядные устройства 5В/3А)

Защита

Защита от избыточного времени	Защита от перегрева
Защита от короткого замыкания	Защита от выходного перенапряжения
Низкий уровень заряда аккумулятора	Защита от перенапряжения аккумулятора
Защита от избыточного заряда	

Повседневные меры защиты кожаного покрытия

1. Старайтесь не допускать царапин от острых объектов и непосредственного трения о шероховатые поверхности.
2. Постарайтесь не допускать контакта с такими агрессивными веществами, такими как кислоты и щелочи, а также спирта и спиртосодержащих жидкостей.
3. Используйте хлопковое полотенце от загрязнений с помощью мягкой хлопчатобумажной ткани.

Внимание!

1. Это устройство не рекомендовано несовершеннолетним, беременным и кормящим, а также лицам, подверженным риску сердечных заболеваний, депрессии и астме.
2. Держите устройство вдали от огня, воды и источника тепла. Устройство следует хранить в затенённом прохладном месте.
3. Не роняйте, не бросайте устройство и не погружайте в воду.
4. При первоначальном использовании или длительном отсутствии использования, чтобы избежать случайного возгорания.
5. Используйте устройство разумно и в соответствии с индивидуальным опытом. При возникновении дискомфорта немедленно прекратите использование.
6. Утилизация электронных сигарет: рассматривать как бытовой мусор, вместо этого его следует передать в соответствующий пункт сбора для переработки электронного и электронного оборудования.
7. Утилизация аккумуляторов: аккумулятор этого устройства не следует рассматривать как бытовой мусор, вместо этого его следует сдавать на переработку в соответствующий пункт сбора использованных аккумуляторов.
8. Рекомендуется использовать кабель USB от VOOPOO, который входит в комплект.
9. При длительном неиспользовании рекомендуется регулярно заряжать устройство во избежание разряда.
10. Срок хранения оборудования устройства — до 3 месяцев при температуре окружающей среды от -5 до 30 ℃ , и влажности 25%±75% RH. Температура эксплуатации электронной сигареты: от 0 до 40 ℃!
11. Разборка запрещена после выхода из строя устройства!
12. Заряжать изделие можно только в помещении. Во избежание возгорания и взрыва используйте зарядное устройство, сертифицированное UL!

Совет

Перелеты
Если вы путешествуете воздушным транспортом жидкость для электронных сигарет может протечь. Поэтому рекомендуется перевозить электронную сигарету отдельно от важных предметов.
Обращение с конденсатом
Иногда разницы температур в помещении и на улице при использовании устройства возможна легкая конденсация жидкости. Для устранения последствий рекомендуется достать электронную сигарету и встряхнуть ее движением вниз.